

## Merkblatt Waschmaschine

- Wäsche nach Temperatur und Farbe sortieren
- Waschmittel gemäss Angaben des Herstellers dosieren
- keine Vorwäsche benutzen
- Verschmutzungsgrad höher stellen oder Einweichen
- Waschmittel direkt in den Bottich geben
- bei Sport- oder Schnell-Programmen nur Flüssigwaschmittel benutzen
- Enthärtungsmittel (Calgon, Alio, etc.) nur den Standardprogrammen (40°/60°/95°) begeben. Laufzeit des Programms ab ca. 1 Std. Achtung: Waschmittel Dosierung anpassen
- Wäschebeladung dem Programm anpassen.
- bei Wäsche die anschliessend in den Tumbler geht = hohe Schleuderzahl, kein Weichspüler
- einmal pro Monat Hygiene- oder mind. 60° Programm brauchen
- nach Programmende Wäsche sofort entnehmen
- nach jeder Wäsche Fremdkörperfalle und Türgummi reinigen. Türe und Dosierungsschublade leicht offen stehen lassen

