

Merkblatt Wäschetrockner

- keinen Weichspüler beim Waschen einsetzen
- Wäsche gut schleudern in Waschmaschine
- Mischfasern und Kunstgewebe, sofern die Trocknung im Wäschetrockner möglich ist, mit den Zusatztasten „Schon“ oder „Temperatur niedrig“ trocknen
- beim Einsatz von Schonprogrammen nur die halbe Wäschemenge begeben
- Gerät nicht überfüllen
- Türmatte und Frontsieb ca. alle 14 Tage reinigen
- Türsieb nach jedem Vorgang reinigen und einmal im Monat nass abwaschen
- Frontmatte nach Bedarf mit einem Staubsauger reinigen

